

Čistička vzduchu VIKING A200

Návod k užití



Děkujeme za zakoupení a použití našeho produktu. Pečlivě si přečtěte instrukce k použití před instalací. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Obsah

Prohlášení	01
Produkt a součásti balení	02
Popis produktu	02
Návod na instalaci	03
Technologie	03
Varování	04
Instrukce pro ovládání	05
Proces filtrace vzduchu	06
Údržba	06
Často kladené dotazy	07
Řešení běžných problémů	07
Technické specifikace	08
Závěrečná upozornění	08

Prohlášení

Děkujeme, že jste si vybrali čističku vzduchu značky VIKING.

Společnost BONA SPES s.r.o. dělá maximum pro to, aby zajistila bezpečné dodání všech svých výrobků. Všechny dodávky výrobků projdou důkladnou kontrolou předtím, než opustí výrobní závod. Výrobky jsou pečlivě zabaleny a je dodržena certifikát kvality.

Nepřebírejte žádný výrobek, u něhož jsou patrné známky poškození zboží a požádejte pracovníka doručovací společnosti, aby to zaznamenal na přepravní doklad nebo účtenku.

Při otevření krabice

Pokud se na první pohled zdá, že doručená zásilka je v dobrém stavu, ale po otevření krabice zjistíte, že při přepravě došlo k nějaké ztrátě nebo poškození, informujte o tom prodejce, u kterého jste si zboží objednali.

O návodu k použití

Tento návod k užití, je návodem ke správnému používání a návodem k obsluze vašeho nového čističe vzduchu. Výrobek používejte teprve poté, až si řádně prostudujete návod k užití,

a postupujte podle pokynů pro zajištění osobní bezpečnosti a správného provozu.

Společnost BONA SPES s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za instalaci provedenou neoprávněnou osobou.

Tento výrobek je třeba instalovat, provozovat, kontrolovat a také jeho servisní údržbu je nutno provádět v souladu se všemi platnými normami.

Doklad o koupi a návod k užití si prosím pečlivě uschovejte pro případné budoucí použití, nebo reklamaci.


Upozornění:

Tento spotřebič nesmějí používat děti do 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem.

Nenechávejte děti hrát si s tímto zařízením! Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Produkt a součásti balení


Popis produktu




Čistička vzduchu




Dálkové ovládání




Sloučený filtr




1. Základní filtr
2. HEPA filtr
3. Uhlíkový filtr
4. Studený katalyzátor s ionizérem




1 sada filtů



Návod k užití




Držadlo




Návod na instalaci


1 Vybalte zařízení z krabice




2 Odstraňte přední část zařízení




3 Vyjměte filtry z obalů




4 Nainstalujte sloučený studený katalyzátor s ionizérem




5 Připevňte zpět přední část zařízení



6 Připojte zařízení k napájení.



7 Stiskněte tlačítko „ON/OFF” pro spuštění zařízení



Technologie

Bezpečná technologie

Díky dvojitě ochraně se vnitřní bezpečnostní zařízení automaticky vypne v případě nebezpečí. Kromě toho je zařízení určeno pro bezpečnost dětí. Zařízení se automaticky vypne pokud jej děti otevrou a přiblíží se k ventilátoru.

Technologie šetrná k životnímu prostředí

Každou sekundu v místnosti vznikne 10 milionů kusů prospěšných iontů, což je dobré pro zlepšení kvality ovzduší a obnovu životního prostředí.

Inteligentní technologie


S klipy pro správu mikro počítačů je zařízení schopno automaticky kontrolovat kvalitu vzduchu. Čím horší je kvalita vzduchu v okolí, tím více ventilátorů zařízení využívá. Pokud je kvalita vzduchu náhle až tak špatná, že zařízení nedokáže správně fungovat a vzduch vyčistit, přejde do úsporného režimu, dokud se kvalita vzduchu opět nezlepší.

Varování

Dodržujte následující pravidla a pokyny, abyste předešli možnému zkratu, požáru či jinému poškození Vás nebo majetku




Nerozebírejte zařízení



Neumisťujte do blízkosti topného tělesa nebo nad něj nebo do oblasti, do které by se mohl dostat hořlavý plyn (např. ke sporáku).



Neumisťujte v blízkosti otevřeného ohně a jiných zdrojů tepla.



Pravidelně kontrolujte zástrčku



Nestřekejte žádné cizí předměty do vývodu nebo přívodu vzduchu



Nepožívejte k čištění alkohol, organická rozpouštědla nebo žíraviny (např. SAVO).



Udržujte zavřená okna a dveře.



Používejte vždy standardní zásuvku AC (230V)



Nedotýkejte se zařízení vlhkými rukama



V případě následujících situací, okamžitě odpojte napájení!



Při odpojování z napájení netahejte za napájecí kabel, ale vytahujte za zástrčku.

1. Zkrat
2. Neobvyklé zahřátí napájecího kabelu či zástrčky
3. Neobvyklý zápach, zvuk nebo vibrace
4. Jiné anomálie



Připojte zástrčku ve správné poloze do napájení, aby nedošlo ke zkratu či požáru



Držte zařízení dál od vody.



Nepoužívejte na místech s vysokou teplotou a vlhkostí (např. v koupelně)




Nepožívejte v blízkosti insekticidů (spreje na hubení škůdců a hmyzu)




Instrukce pro ovládání

Dotykový ovládací panel



Zapnutí/vypnutí

Zmáčknete tlačítko „ON/OFF“ na dálkovém ovládání nebo na dotykovém ovládacím panelu



Automatický režim

Zmáčknete tlačítko „AUTO“ na dálkovém ovládání nebo na dotykovém ovládacím panelu



Nastavení rychlosti ventilátoru

Zmáčknete tlačítko „SPEED“ na dálkovém ovládání nebo na dotykovém ovládacím panelu


Noční režim

Zmáčknete tlačítko „SLEEP“ na dálkovém ovládání nebo na dotykovém ovládacím panelu




Časovač

Zmáčknete tlačítko „TIMER“ a vyberte požadovaný čas 1H/2H/4H/8H



Indikátor aniontů

Zmáčknete tlačítko „FUNCTION“ na dálkovém ovládání nebo tlačítko „ANION“ na dotykovém ovládacím panelu



Výměna filtru

Filtr je potřeba vyměnit, pokud čistička vydá pět zazvonění a indikátor výměny filtrů bliká.



1. Odstraňte přední část



2. Odstraňte použitý filtr



3. Vložte nový filtr správnou stranou




4. Zmáčknete tlačítko „SLEEP“ po dobu 5-ti sekund, aby se restartoval indikátor výměny filtrů



5. Přiložte přední část a řádně upevněte

Proces filtrace vzduchu



Sloučený filtr Filter:


Základní filtr: Zachycuje větší částice např. vlasy, lupy, látková vlákna apd.

HEPA filtr: Vysoce účinný filtr odstraňuje malé částice (až 0.0025mm) např. tabákový kouř, roztoče, pyl apd.

Uhlíkový filtr: Odstraňuje škodlivý zápach např. formaldehyd, benzen apd.

Cold colayst: Odstraňuje bakterie a viry


Ionizér: Čistí vzduch od negativní iontů, které škodí lidskému zdraví.



Údržba

Zařízení čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Přívod a vývod vzduchu jemně otírejte navlhčeným kartáčkem.

Nepoužívejte k čištění alkohol, organická rozpouštědla nebo žíraviny (např. SAVO)



Výměnu filtru zařízení automaticky připomene (viz. str.08). Sloučený filtr lze používat po dobu až jednoho roku při běžném průměrném času užívání (8 hod. denně). Doba účinnosti filtru se může lišit s ohledem na míru znečištění daného okolí. Na potřebu vyměnit filtry kromě indikátoru výměny filtrů, může upozornit zápach nebo zvláštní zvuky vycházející ze zařízení.

Když se na povrchu sloučeného filtru hromadí prach, lze použít vysavač k odstranění prachu a prodloužení životnosti filtračního setu. (Doporučujeme čistit filtr vysavačem jednou za dva měsíce)

Často kladené dotazy

Proč ovládací panel nefunguje?

Odpověď: Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu, a také zda je přední část zařízení správně uchycená.

Proč indikátor filtrů stále svítí?

Odpověď: Pokud indikátor bliká, je potřeba vyměnit filtr. Pokud indikátor svítí nebo bliká i po výměně filtru, zkuste indikátor restartovat (viz str. 08)

Proč vydává zařízení hlasitý zvuk, když je zapnutá?

Odpověď: Filtry jsou zanesené prachem. Vyčistěte filtry vysavačem.

Co dělat když, zařízení nefunguje a vydává zvonivé zvuky?

Odpověď: Zkontrolujte přední část zařízení, zda je správně upevněná. Pokud čistička zazvoní pětkrát po sobě a bliká indikátor výměny filtrů, je potřeba vyměnit filtr.

Proč je vzduch stále znečištěný, když čistička funguje a je zapnutá?

Odpověď: Zkontrolujte zda jsou okna a dveře zavřené, a zda jimi nepronikají další nečistoty.

Dají se filtry čistit?

Odpověď: Sloučený filtr čistíte vysavačem, a pokud je od čištění vzduchu navlhlý, sušte jej na slunci (viz str.12).

Jak dlouho můžou být filtry používány?

Odpověď: Obvykle 6-12 měsíců, ale doba užívání se může měnit podle míry znečištění prostoru, kde se zařízení nachází. Při velkém znečištění prostoru mohou být filtry měněny i po třech měsících.

Řešení běžných problémů

Pokud čistička nefunguje správně, zkontrolujte níže uvedené položky

Potíže	Možný důvod a řešení
Čistička vzduchu nefunguje	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k napájení. Pokud ne, znovu jej připojte.2. Zkontrolujte, zda je přední část dobře uzavřena. Pokud ne, dobře ji uzavřete.3. Zkontrolujte, zda je zařízení umístěno rovně. Pokud ne, umístěte jej rovně.
Indikátor kvality vzduchu svítí stále červeně	Senzor může být ovlivněn vodní párou, výpary ze sprejů apd. Vyzkoušejte zařízení v jiném prostředí, nebo počkejte až se výpary rozplynou.
Cítíte zvláštní zápach kolem přívodu vzduchu	Zkontrolujte, zda jsou filtry čisté. Pokud ano vyčistěte filtry, případně je vyměňte.
Zařízení vydává hlasitý zvuk a nečistí dostatečně vzduch	Zkontrolujte, zda je HEPA filtr čistý. Pokud ano vyčistěte filtr vysavačem, případně jej vyměňte.
Vzduch je znečištěn, ale zařízení nefunguje	Změňte polohu zařízení, pokud stále nefunguje, nastavte ručně vyšší stupeň rychlosti pomocí tlačítka „SPEED“.

Pokud ani po kontrole zařízení nefunguje správně obraťte se na výrobce či profesionálního technika. Nepokoušejte se zařízení opravit sami, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, požáru, většímu poškození zařízení nebo jiné nehodě

Technické specifikace

Typ	VIKING A200	
Ionizace	10 mil. psc/cm ³	
Senzor	TVOC senzor	
Dosah	27m ²	
Výkon	45W	
Vnitřní napájení	Izolovaný spínací zdroj napájení	
Sloučený filtr	Základní filtr	
	HEPA filtr	
	Uhlíkový filtr	
	Studený katalyzátor s Ionizérem	
Max. hlasitost	<60dB	
Dosah dálkového ovládání	>6m	
Rychlosti ventilátoru	3 rychlosti	
Délka napájecího kabelu	1.8m	
Materiál	ABS	
Rozměry	348x190x556mm	
Čistá hmotnost	5.7kg	
Rozlišení kvality vzduchu	Kvalita	Barva
	Výborná	Modrá
	Dobrá	Fialová
	Špatná	Růžová-červená

Závěrečná upozornění

Záruka zaniká v případě níže uvedených podmínek:

- Poškození vlivem nesprávného používání, nebo užívání v nevhovujících podmínkách.
- Proud, napětí nebo výkon FV nebo DC zařízení, jsou mimo jmenovitých hodnot produktu.
- Pokus uživatele o neodbornou opravu, instalaci nebo demontáž.
- Produkt nebo jakákoliv jeho část je poškozena vlivem přírodních elementů, např. úder bleskem, vodou, mechanickým poškozením, atd.

Upozornění:

Nevyhazujte výrobek po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidaci produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Recyklace:

Nevyhazujte výrobek po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidaci produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu, prodejní místo, kde jste produkt zakoupili nebo se informujte na stránkách výrobce zařízení:

www.best-power.cz/uzitecne-info/sber-elektronickeho-zarizeni

Prohlášení:

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce tohoto dokumentu v jakékoliv podobě a obsahu, bez písemného souhlasu vlastníka společnosti BONA SPES s.r.o., je zakázána. Všechny ostatní ochranné známky jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

